


## Programmer les touches « mémoire »

Pour un poste **INTERNE** (3 chiffres) :

1) Touche **PROG.**

2) La touche à programmer



3) Le chiffre **1**

4) Le numéro du poste

5) La touche de validation



qui est au dessus du chiffre 3.

Pour un numéro **EXTERNE** (ligne fixe ou gsm) :

1) Touche **PROG.**

2) La touche à programmer

3) Le chiffre **2**

4) Le zéro (pour sortir « ville ») + le numéro à encoder avec préfixe complet (ex. : 0043747474)

5) La touche de validation



qui est au dessus du chiffre 3.