


## Programmation des sonneries.

Sonnerie sur appels **INTERNES** :

- 1) Touche **PROG.**
- 2) Appuyer **2 fois** (!) sur la touche **INT'**
- 3) Choisir la mélodie au moyen des touches de navigation « vers le haut » et/ou « vers le bas »
- 4) Une fois la mélodie choisie, valider au moyen de la touche de validation  qui se trouve au dessus du chiffre 3.
- 5) Pour sortir du mode de programmation, il faut décrocher puis raccrocher.

Sonnerie sur appels **EXTERNES** :

- 1) Touche **PROG.**
- 2) Appuyer **2 fois** (!) sur la touche « **LIGNE VILLE** » à programmer.
- 3) Choisir la mélodie au moyen des touches de navigation « vers le haut » et/ou « vers le bas »
- 4) Une fois la mélodie choisie, valider au moyen de la touche de validation qui se trouve au dessus du chiffre 3.
- 5) Répéter cette programmation pour chaque touche « **LIGNE VILLE** ».
- 6) Pour sortir du mode de programmation, il faut décrocher puis raccrocher.

**NB** : Postes 7665, 7668, DT321, NT321 : **8 mélodies**  
Postes 763X, DT34X, NT34X, NT366 : **30 mélodies**